



Via Maurizio Iaconelli 16D

00030 San Cesareo -RM

Tel: 06-95595017

e-mail: krostecnico@gmail.com

Collegamenti per inseritori esterni alla centrale JUNIOR KT500-K




Codici:

	1FIS0047
1FIS0001	1FIS0048
1FIS0002	1FIS0049
1FIS0003	1FIS0050
1FIS0004	1FIS0051
1FIS0005	1FIS0052
1FIS0006	1FIS0053
1FIS0007	1FIS0054
1FIS0008	1FIS0055
1FIS0009	1FIS0056
1FIS0010	1FIS0057
1FIS0044	1FIS0058
1FIS0045	1FIS0059
1FIS0046	1FIS0060

CE *MADE IN ITALY*

COLLEGAMENTI PER INSERITORI ESTERNI ALLA CENTRALE JUNIOR KT500-K

Morsettiera scheda centrale



LED GIALLO = Stato centrale (attivata/disattivata)

LED ROSSO/VERDE = Stato inseritore e stato impianto

Giallo acceso = centrale attivata

Giallo spento = centrale disattivata

Rosso/Verde accesi fissi = inseritore acceso e stato impianto regolare

Rosso/Verde lampeggianti = inseritore acceso e stato impianto con zone aperte o avvenuto allarme

Ogni operazione/commutazione sull'inseritore, avviene avvicinando 1÷ 2 secondi la chiave all'inseritore e poi allontanandola.